

## TGJX 数据显示存储软件使用说明

欢迎使用 TGJX 数据显示存储软件,为了更好的使用本软件,请先阅读使用说明。本软件需数字模块配合使用,数字模块的通讯地址即为软件位号。可根据实际使用在“设置”栏选择显示 2 至 8 路,没有接数字模块的位号显示灰色 0。软件界面如下:



常用功能:

1、双击“5号罐”区域,可弹出名称编辑界面;



2、点击“保存”可将此刻的数据保存到“D: TGJX 保存的数据”,保存格式 Excel。



3、Excel 格式

|    | A                       | B           | C | D         | E   |
|----|-------------------------|-------------|---|-----------|-----|
| 1  | <b>5号罐</b>              |             |   |           |     |
| 2  |                         |             |   |           |     |
| 3  | <b>左1</b>               | 66          |   | <b>右1</b> | 10  |
| 4  | <b>左2</b>               | 295         |   | <b>右2</b> | 971 |
| 5  | <b>左3</b>               | 0           |   | <b>右3</b> | 0   |
| 6  | <b>左4</b>               | 0           |   | <b>右4</b> | 0   |
| 7  | <b>左总</b>               | 361         |   | <b>右总</b> | 981 |
| 8  | <b>左右总</b>              | <b>1342</b> |   |           |     |
| 9  |                         |             |   |           |     |
| 10 | 蚌埠天光传感器有限公司             |             |   |           |     |
| 11 | 时间:2016年12月15日 08:53:34 |             |   |           |     |